

Schritt 1:



Schritt 4:



Schritt 2:



Schritt 5:



Schritt 3:



Schritt 6:



* Das linke Rad innen montieren und die Schraube von außen durchstecken. Das rechte Rad außen montieren und die Schraube auch von außen durchstecken. Auf der rechten Seite ist es wichtig, dass die Unterlegscheiben von außen zwischen dem Gepäckträger und dem Rad montiert werden.