

Montage der Brompton Adapter bei Ortlieb und Brooks



Sie brauchen neben der Tasche, und dem passenden Adapter, lediglich noch einen 3mm Innensechskant.



Schritt 1:



Legen Sie den Block mittig in die Adapterschale der Tasche, die Aufschrift „OBEN“ zeigt nach außen, und nach oben.



Schritt 2:



Setzen Sie den Adapter ein, bis die Nasen des Adapters in den Aussparungen des Taschenplatte verschwinden. Bei Brooks Taschen hilft es, den Adapter anzuwinkeln.



Schritt 3:



Setzen Sie die Schraube ein, und ziehen diese handfest an.

